



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner, 5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAPON AF

Caratteristiche chimiche : miscela sinergica di acidi e sali minerali

Carattere ionico : ANIONICO

Sostanze incompatibili : CATIONICI E SALI DI METALLI POLIVALENTI

Proprietà : Stabilizzatore per bagni di candeggio con acqua ossigenata GAMMAPON AF viene utilizzato per il candeggio delle fibre naturali con acqua ossigenata nei seguenti processi:

1) PROCESSO A FREDDO:

- impregnazione a 20-30°C
- stasi in rotolo per 12-20 ore a temperatura ambiente
- lavaggio a 95°C

2) PROCESSO IN BAGNO PIENO:

- impregnazione a 95°C per 30 minuti

Dosi e modalità di impiego : La quantità di impiego del prodotto varia al variare del processo di candeggio utilizzato. Pertanto le ricette consigliate per ogni singolo procedimento sono:

1) PROCESSO A FREDDO:

40-50 cc/l H₂O₂ a 130 Vol.
8-10 cc/l GAMMAPON AF
4-8 cc/l NaOH 48° Bè

2) PROCESSO IN BAGNO PIENO:

5 cc/l H₂O₂ a 130 Vol.
2 cc/l NaOH 48° Bè
1 cc/l BEROX AF

PREPARAZIONE DEI BAGNI:

Solubilizzare GAMMAPON AF in acqua fredda e introdurre nel ciclo operativo.

AVVERTENZE PARTICOLARI : Il prodotto non richiede particolari attenzioni.

Keywords: stabilizzatore, acqua ossigenata, candeggio,



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

I dati sono frutto di accurati studi e/o dell'esperienze acquisite, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego. I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifici.
Per informazioni : e-mail lab@gammacolorsrl.com