



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMAFIX GEB

Resina reattiva gliossilica per finissaggi wash-and-were, cintz, a bassissimo contenuto di formaldeide

Composizione chimica	Resina gliossilica modificata
Aspetto a 20°C	Liquido, trasparente giallognolo
Carattere ionico	Non ionico
Densità a 20°C	1,3 g/cm ³
pH	4-5,5
Solubilità	Facilmente solubile in acqua fredda in tutte le proporzioni
Compatibilità	Buona con tutti i prodotti.
Stoccaggio	5-30°C per 12 mesi.
Proprietà e applicazione	<p>Il Gammatrix GEB è adatto a una molteplicità di finissaggi su cotone, pes/cotone e viscosa e in modo specifico a trattamenti “cintz” o “wash-and-wear” o semplicemente per una migliore stabilità dimensionale. Conferisce al tessuto ottime resistenze ai lavaggi a umido e a secco e in combinazione con un fissatore migliora anche le resistenze meccaniche del supporto.</p> <p>Ha un bassissimo contenuto di formaldeide inferiore ai 75 ppm (LAW 112 e AATCC 112)</p>
Dosi di impiego	20-80 g/l utilizzando come catalizzatore il cloruro magnesio (25% rispetto al Gammatrix GEB)
Avvertenze particolari	Essendo una resina reattiva i tessuti devono essere opportunamente preparati.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Key words: Fissatore Resina

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo.

Per informazioni : **e-mail info@gammacolorsrl.it**