



Gammacolor s.r.l.  
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy  
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915  
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute  
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

## MICROEMULSIONE MS

### MICROEMULSIONE AMMINOFUNZIONALE

#### GENERALE:

**MICROEMULSIONE MS** è una microemulsione ammorbidente di silicone amino-funzionale. E' stato studiato per conferire ai tessuti un leggero finissaggio morbido, secco, piacevole e scivolante. I tessuti trattati con **MICROEMULSIONE MS** mantengono il finissaggio anche nei lavaggi successivi ed il trattamento rimane più a lungo rispetto ai tradizionali ammorbidenti cationici.

#### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE:

Stato Fisico: LIQUIDO

Odore: CARATTERISTICO

Colore: TRASPARENTE

Solubilità: ILLIMITATAMENTE MISCIBILE IN ACQUA

pH a 20°C:  $6.5 \pm 0.5$

Densità (20°C) g/cm<sup>3</sup>:  $0.995 \pm 0.010$

Viscosità (din. a 25°C) Mpas: da 15 a 60

Residuo Secco: %:  $35.0 \pm 2.0$

#### USI E IMPIEGHI:

**MICROEMULSIONE MS** è stato sviluppato specificatamente come ammorbidente per fibre e tessuti. Viene usato in combinazione o in alternativa ai tradizionali ammorbidenti cationici. E' caratterizzato da un effetto ammorbidente permanente che dura per diversi lavaggi. L'effetto che si ottiene sul tessuto è morbido, leggermente gonfio, secco, scivoloso e piacevole. Nonostante la sua natura ammino-cationica il prodotto non trasmette alcun ingiallimento al tessuto. E' efficace su molti tipi di fibre compreso il cotone 100%, cotone poliestere e fibre sintetiche.

**MICROEMULSIONE MS** può essere applicato con procedimento ad immersione o ad estrazione. Per impregnazione usare 20 - 40 gr/lit. Grazie alla sua elevata stabilità alle forze da taglio **MICROEMULSIONE MS** può essere utilizzato in tutti gli impianti di finissaggio tessile. E' consigliabile che la diluizione avvenga al momento dell'uso e si raccomanda di diluire il prodotto solo in quantità sufficiente per soddisfare il fabbisogno giornaliero.

#### STABILITA' E STOCCAGGIO:

**MICROEMULSIONE MS** deve essere utilizzato entro 6 mesi per poter contare sulla massima efficienza. Conservare tra i + 5 e i + 30°C in fusti ben chiusi e possibilmente pieni. Non lasciare per molto tempo in fusti quasi vuoti. In questo caso è bene travasare il contenuto residuo in contenitori più piccoli.



**Gammacolor s.r.l.**  
**Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy**  
**tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915**  
**email [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)**



**Associazione Tessile e Salute**  
**Azienda associata**

**p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964**

Keywords: microemulsione, ammorbidente, siliconico, siliconica, emulsione, mano morbida, mano scivolante

Le informazioni presenti in questa circolare sono redatte in base alle nostre migliori cognizioni ed esperienze, tuttavia data la molteplicità dei sistemi di lavorazione e delle applicazioni non possiamo assumere delle garanzie per il caso singolo. Per informazioni : **e-mail** [info@gammacolorsrl.com](mailto:info@gammacolorsrl.com)