



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

GAMMABLANK BVA LIQ.

Candeggiante ottico per fibre cellulosiche ad alta sostantività, indicato per trattamenti discontinui.

Proprietà

Impiegato ad esaurimento, nel candeggio di fibre cellulosiche con acqua ossigenata ad alta temperatura.

Adatto anche per il candeggio del fiocco di viscosa in bagni di avvivaggio e per il candeggio del cotone mercerizzato.

Conferisce tonalità di bianco molto brillanti.

Conferisce al tessuto un bianco a fiamma neutra bluastra.

Campi d'applicazione

Candeggio chimico e ottico delle fibre cellulosiche.

Impiego

Esaurimento in bagno di candeggio ossidante

Ricetta indicativa

GAMMABLANK % 0,3 – 1,2

BVA LIQ.

Acqua ossigenata cc/l 5 – 10

130 Vol.

NaOH 36°Bè cc/l 4 – 7

R.B. 1: 10 a 98°C x 45'

Lavaggi : si raccomanda di eseguire bene la fase di neutralizzazione in quanto una quantità eccessiva di acido può provocare perdite nel grado di bianco; pH ideale 6.



Gammacolor s.r.l.
Via Zeuner,5 20822 Seveso (MB) Italy
tel. +39 0362550550 fax +39 0362551915
email info@gammacolorsrl.com



Associazione Tessile e Salute
Azienda associata

p.IVA 00736390964 C.F. 02639210158 c.c.i.a. Milano n. 927455 Codice ISS azienda 00736390964

Esaurimento su fibre cellulosiche precedentemente candeggiate chimicamente

Ricetta indicativa

GAMMABLANK % 0,2 – 1

BVA LIQ

Sodio solfato g/l 2 – 3

R.B. 1: 10 a 98°C x 30' Raffreddare a 60°C.Lavare.

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto: liquido ambrato

Natura chimica: derivato stilbenico

Carica ionica: anionico

Peso specifico: 1,15 g/ml

pH della soluzione al 10%: 8 – 10

Stabilità delle soluzioni acquose:

- acqua dura Buona fino a 15°dH
- riducenti Ottima
- cloro Non resiste

Stabilità alle variazioni di pH: Ottima da pH 6 a pH 12

Stoccaggio: Buona stabilità nelle normali condizioni d'immagazzinaggio. Si raccomanda di richiudere bene i contenitori dopo ogni prelievo.

Keywords: candeggio, candeggiante, cellulosiche, cotone, ottico, azzurrante, sbianca

I dati riportati sono frutto di studi accurati e/o dell'esperienza conseguita, tuttavia devono essere considerati indicativi e comunque senza garanzia da parte nostra per l'impiego.

I dati contenuti nella presente scheda non sono da considerarsi specifiche.

Per informazioni : e-mail info@gammacolorsrl.com